



47861949

## Utičnica ŠUKO sa poklopcem - opipljiv simbol


Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat	10		na zahtjev	<b>47861949</b>



47441949

## Utičnica ŠUKO sa poklopcem - opipljiv simbol - zaštitom za djecu - u 45° - promjenjiva pozicija ugradnje


Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Utičnica, ŠUKO, sa pokr. dodirnim simbolom i zašt. za djecu, S.1/B.3/B.7, pb mat	10		na zahtjev	<b>47441949</b>



3036

## Izmjenični/križni prekidač

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak	10		na zahtjev	<b>3036</b>
Prekidač, izmjenični za montažu u rigips, jezgro	10		na zahtjev	<b>303650</b>
Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak	10		na zahtjev	<b>3037</b>



5031

## Taster

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt	10		na zahtjev	<b>5031</b>
Taster, NO kontakt za montažu u rigips	10		na zahtjev	<b>503150</b>
Taster, izmjenični, jezgro, osvijetljen, bijeli	10		na zahtjev	<b>5036</b>
Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta	10		na zahtjev	<b>503101</b>
Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama	10		na zahtjev	<b>503203</b>




16516049

## Tipka - simbol svjetla dodirni - indikacija

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Tipka, sa indik. i dodirnim simbolom "svjetlo", Q.1/Q.3, p.bijela pliš	10		na zahtjev	<b>16516049</b>

**Tipka - simbol zvona dodirni - indikacija**


Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "zvono", Q.1/Q.3, p.bijela pliš	10		na zahtjev	<b>16516059</b>



16516059

**Tipka - simbol el.brave dodirni - indikacija**

Opis	Pak.	Cjenovna grupa	Cijena	Šifra
Tipka, sa indik.i dodirnim simbolom "ključ", Q.1/Q.3, p.bijela pliš	10		na zahtjev	<b>16516069</b>



16516069